

組立・取扱説明書

商品名 プレーンミラー

パネル吊り金具の取り付け方

！注意！取り付ける前に必ずお読みください


※付属のネジは通常の木工ネジです。（木造用）安全上、専門業者へ下地材や壁材の確認・ご相談の上、施工や取り付けを行ってください。


※取り付け場所は、重量に十分に耐える場所を選んで取り付けてください。

※ミラーを掛ける時は落とさないよう注意して作業を行ってください。

※商品は木材を使用していますので、電動工具でボルトやネジを締め付けると、過激な力が加わり破損するおそれがあります。締めすぎに注意してください。



●木造壁用

必要部品 (所属品)	皿ネジ 	径：4 mm 長さ：40 mm
---------------	---	--------------------




・壁にパネル吊り金具をネジで取り付けてください。

●石膏ボード壁用


必要部品 (別売品)	アンカー 	径：4 mm (ネジ穴) 長さ：石膏ボード厚+ a 引抜強度：ミラーの重量を参考にしてください。	aとbはアンカーによって異なりますので、アンカーの説明書を参考にしてください。
	皿ネジ 	径：4 mm 長さ：アンカーの長さ+2.3 mm (ミラーの受け) + b	

※弊社では販売しておりません。ホームセンター等で売っている市販のものをお使いください。



1. アンカーに適合した下穴をあけてください。
(※ 1. 2はアンカーの説明書を参考してください)
2. アンカーをボードに取り付けてください。
3. ミラー受けをあてがってネジをセットしドライバーでねじ込んでください。

●掛け方



 TAKANO MOKKOU
高野木工株式会社

本社・工場 TEL：0942-53-7813

〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 受付時間
平日 9：00～17：00

H P <https://takanomokkou.co.jp> M A I L office@takanomokkou.co.jp

■ 89 LARGE

重量：アルダー材 約19kg
ホワイトオーク材 約23kg
ウォルナット材 約19kg

■ 69 MEDIUM

重量：アルダー材 約16kg
ホワイトオーク材 約20kg
ウォルナット材 約16kg



■ミラー本体の金具
取り付け位置は、上を
面に揃えてください。

■壁への金具の取り付け
例：ミラーを床から
100mmの高さに取り
付ける場合。
ネジ穴の中心が床から
約1838の高さ。

本社 ショールーム
〒833-0044
福岡県筑後市大字富久911

TEL：0942-65-5012
営業時間：平日・土・日・祝 10：00～18：00

福岡 ショールーム
〒810-0065
MARK IS 福岡もち
福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 2階226区画

TEL：092-834-2905
営業時間：平日・土・日・祝 10：00～21：00

東京 ショールーム
〒107-0062

TEL：03-6427-1242
営業時間：水曜日定休 10：00～19：00

東京都港区南青山6-13-9 アニス南青山2F-B

組立・取扱説明書

商品名 プレーンミラー


パネル吊り金具の取り付け方


！注意！取り付ける前に必ずお読みください

※付属のネジは通常の木工ネジです。（木造用）安全上、専門業者へ下地材や壁材の確認・ご相談の上、施工や取り付けを行ってください。
※取り付け場所は、重量に十分に耐える場所を選んで取り付けください。
※ミラーを掛ける時は落とさないよう注意して作業を行ってください。
※商品は木材を使用していますので、電動工具でボルトやネジを締め付けると、過激な力が加わり破損するおそれがあります。締めすぎに注意してください。

- お買い上げありがとうございます。
- 組み立て・ご使用前に当説明書をお読みください。



●木造壁用

必要部品 (所属品)	皿ネジ 	径：4mm 長さ：40mm
---------------	---	------------------




・壁にパネル吊り金具をネジで取り付けてください。

●石膏ボード壁用



必要部品 (別売品)	アンカー 	径：4mm (ネジ穴) 長さ：石膏ボード厚+ a 引抜強度：ミラーの重量を参考にしてください。	aとbはアンカーによって異なりますので、アンカーの説明書を参考にしてください。
	皿ネジ 	径：4mm 長さ：アンカーの長さ+2.3mm (ミラーの受け) + b	

※弊社では販売しておりません。ホームセンター等で売っている市販のものをお使いください。



1. アンカーに適合した下穴をあけてください。
(※1. 2はアンカーの説明書を参考してください)


2. アンカーをボードに取り付けてください。



2.3


3. ミラー受けをあてがってネジをセットしドライバーでねじ込んでください。

●掛け方



■ 49 SMALL

重量：ホワイトオーク材 約12.5kg
ウォルナット材 約11.5kg



■ミラー本体の金具

取り付け位置は、上を面一に揃えてください。

■壁への金具の取り付け

例：ミラーを床から100mmの高さに取り付ける場合。
ネジ穴の中心が床から約1838の高さ。

TAKANO MOKKOU
高野木工株式会社

本社・工場 TEL：0942-53-7813
〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 受付時間 平日 9：00～17：00
HP <https://takanomokkou.co.jp> MAIL office@takanomokkou.co.jp

本社 ショールーム
〒833-0044 TEL：0942-65-5012
福岡県筑後市大字富久911 営業時間：平日・土・日・祝 10：00～18：00
福岡 ショールーム
〒810-0065 MARK IS 福岡もち TEL：092-834-2905
福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 2階226区画 営業時間：平日・土・日・祝 10：00～21：00
東京 ショールーム
〒107-0062 TEL：03-6427-1242
東京都港区南青山6-13-9 アニス南青山2F-B 営業時間：水曜日定休 10：00～19：00